



ACESSE NOSSO SITE WWW.LIGHTTUNING.COM.BR

MANUAL DE INSTALAÇÃO STROBO



SEMPRE INSTALE UM FUSÍVEL ANTES DA CENTRAL PARA PROTEGER OS MILHAS E A CENTRAL.



**** TECLA MODE = A TECLA DE EFEITOS POSSUI 5 EFEITOS DE FLASHES**

**** TECLA SPEED E BRIGHT= COM 1 CLIQUE VOCÊ LIGA OS MILHAS, SEGURE 1 SEGUNDO E DESLIGUE OS MILHAS.**

**** TECLA SPEED = POSSUI 7 NÍVEIS DE VELOCIDADE PARA AUMENTAR E DIMINUIR A VELOCIDADE DOS FLASHES, COMBINADO COM A TECLA MODE VOCÊ VAI OBTER 35 EFEITOS DIFERENTES.**

**** TECLA COLOR = ESTABILIZA A LUZ DEIXA O MILHA LIGADO DIRETO SEM PISCAR.**

**** TECLA BRIGHT= 7 NÍVEIS DE INTENSIDADE LUMINOSA AUMENTA E DIMINUI O BRILHO DOS MILHAS.**